

Датчик температуры и влажности SM-200



1. Назначение и принцип работы

Модуль серии SM-200 предназначен для измерения температуры, относительной влажности воздуха и точки росы в неагрессивной газовой среде.

Прибор применяется в качестве ведомого устройства (Slave) в промышленных сетях с протоколом Modbus с физическим интерфейсом RS485.

Конструктивно модуль состоит из микропроцессорной платы, смонтированной во влагозащищенном корпусе (IP65) и сенсора температуры и влажности, смонтированном в воздухопроницаемом фильтре из пористой бронзы, закрепленном на корпусе модуля.

В качестве сенсора используется высококачественные датчики SHT20/SHT21 швейцарской фирмы Sensirion AG.

Сенсор SHTxx объединяет в одном чипе два сенсорных элемента, АЦП, схему калибровки и цифровой интерфейс. Каждый сенсор индивидуально калибруется производителем в прецизионной камере влажности и выдает цифровой сигнал влажности.

Качество изготовления и метрологические характеристики сенсора SHTxx подтверждаются сертификатом NIST и NPL.

Расчет относительной влажности производится с учетом температуры. Точка росы рассчитывается по значениям температуры и влажности.

Сразу после включения питания часто мигает светодиод, отображая нормальный режим работы внутреннего ПО микроконтроллера. Светодиод начинает мигать редко (раз в 3 сек) при наличии опроса со стороны мастера RS485. Если опроса нет более 5 мин – светодиод снова начинает мигать часто.

2. Подготовка к работе

Модуль подключается параллельно кабелем “витая пара” к линии связи RS485 протяженностью до 1000 метров.

Назначение выводов:

Коричневый – напряжение питания, + (плюс)

Зеленый – напряжение питания, - (минус)

Белый – сигнал “А” линии связи RS485 (Data+)

Желтый – сигнал “В” линии связи RS485 (Data-)

www.softron.com.ua • тел.: +38 (099) 035-17-88 • e-mail: support@softron.com.ua

Из кабеля витой пары используются только 4 провода (две витые пары), одна витая пара для питания (красный и черный), другая – для линии связи (“А” и “В”).

При длинных линиях связи может понадобиться подключение согласующего сопротивления 100 Ом на обоих концах линии связи RS48 между выводами “А” и “В”.

Подключение производить при отключенном питании и отключенной линии связи.

2. Условия эксплуатации

В процессе эксплуатации должна быть исключена возможность прямого попадания воды на чувствительный элемент влажности, размещенный в измерительном зонде датчика. Если в результате какой-либо нештатной ситуации на чувствительный элемент попадает вода, то датчик не будет реагировать на изменение влажности воздуха до тех пор, пока вода полностью не испарится с поверхности чувствительного элемента. В данной ситуации для ускорения возврата датчика в рабочее состояние рекомендуется просушить датчик в воздухе с низкой влажностью. После испарения воды датчик возвращается в рабочее состояние.

Точность показаний температуры и влажности в большой степени зависит от условий монтажа и эксплуатации модуля. Значения измеряемых параметров будут не достоверны при размещении датчика вблизи обогревателей, батарей, вентиляции, окон и т. п.

3. Технические характеристики

Диапазон измерения:	температура: -40..+60 °С (с датчиком на корпусе модуля) -40..+120 °С с выносным сенсором на кабеле длиной 2 метра, с учетом условий эксплуатации сенсора, приведенных на Рис. 2 влажность: 0..100 %
Погрешность измерений:	SM-200.A1: $\pm 0,5$ °С, $\pm 4,5$ % (при 25 °С), SM-200.A2: $\pm 0,3$ °С, $\pm 2,0$ % (при 25 °С), Рис. 1
Параметры порта: (по умолчанию, могут быть заданы требуемые)	2400 бит/с, 8-N-1, режим RTU
Диапазон напряжения питания:	8..30 В (постоянный ток)
Ток потребления:	не более 20 мА (при напряжении питания 12 В)
Габариты:	58 мм * 64 мм * 35 мм
Вес:	0,15 кг
Условия эксплуатации:	температура: -40..+60 °С (корпус модуля) -40..+120 °С (выносной сенсор, с учетом условий эксплуатации сенсора, приведенных на Рис. 2) влажность: 0..100 %




Рис. 1. Погрешности измерений SM-200.A2




Рис. 2. Условия эксплуатации сенсора

4. Коды ВЭД

Код по УКТ ВЭД и ТН ВЭД	9025 Ареометри та аналогічні занурювані прилади, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри, із записувальними пристроями або без них, будь-які комбінації цих приладів
HS Code	9025.80 (Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments:)

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность устройств в течение 24 мес. со дня продажи при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.